

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: end@nt-rt.ru || Сайт: <http://yaldn.nt-rt.ru>

Морские электродвигатели

По правилам классификации и постройки «Российского Морского Регистра Судоходства». Параметры и габаритные размеры – соответствуют стандартному исполнению серии «А» по ГОСТ и серии «РА» по DIN

Условия эксплуатации и технические требования дополнительно соответствуют «Правилам классификации и постройки морских судов» разделы 2 и 10 части XI.

Климатическое исполнение ОМ, категория размещения 1; 2.

Для категории размещения 1 (на открытой палубе) способ охлаждения IC410 без вентилятора, степень защиты IP55, IP56.

Для категории размещения 2 (под палубой) способ охлаждения IC411, степень защиты IP54; IP55.

Все электродвигатели морского исполнения, применяемые на объектах (оборудование) строящихся под надзором «Российского Морского Регистра Судоходства» должны иметь свидетельство разовой приемки на заводе изготовителе.

Электродвигатели морского исполнения, применяемые на объекте (оборудовании) строящихся без надзора «Российского Морского Регистра Судоходства» могут использоваться без свидетельства разовой приемки.

Инструкция по эксплуатации – (В разработке)

По правилам классификации и постройки «Germanischer Lloyd».

Параметры и габаритные размеры – соответствуют стандартному исполнению серии «РА» по DIN.

Условия эксплуатации и технические требования дополнительно соответствуют «Правилам классификации и постройки морских судов» «Germanischer Lloyd».

На объектах (оборудовании) строящихся под надзором «Germanischer Lloyd» могут применяться электродвигатели:

- до 50 кВт без сертификата разовой приемки;
- свыше 50 кВт с сертификатом разовой приемки на заводе-изготовителе.